

Branninstruks for Sinnes Panorama.

NÅR DET BRENNER

Varsle

- Rop brann og utløs brannalarm
- Ring brannvesenet 110
- Oppgi adresse
- Hold linjen til du får annen beskjed

Redde

- Forlat leilighet/bygning og forsøk å hjelpe andre
- Sjekk at alle har kommet seg ut
- Evakuer til møteplass som er på sørsiden av rundkjøringen

Slokke

- Lukk dører og vinduer
- Forsøk å slokke med slange eller håndslukkeapparat
- Husk at røyken er svært giftig, ikke ta noen sjanser

Du bestemmer selv ut i fra situasjonen, i hvilken rekkefølge disse punktene skal gjøres. Sørg allikevel alltid for å tilkalle hjelp.

BRANN – 110

POLITI – 112

AMBULANSE – 113



Det er viktig at du gjør deg kjent med følgende:

Gjør deg kjent med hvor slukkemidlene er, både i egen leilighet og i garasjen.

Gjør deg kjent med rømningsveier. Tenk gjennom hvilke alternative rømningsveier du har for å kunne evakuere fra din leiligheten og fra garasjeanlegget.

Har leiligheten gassanlegg - Gjør deg kjent med hvor avstengingsventilen for gassanlegget er.

Gjør deg kjent med hvor elektrisk bryter eller stikkontakt for ventilasjonsanlegget er.

Hvis du hører brannalarmen:

Lukk alle vinduer og dører, og om mulig slå av ventilasjonsanlegget.

Forlat leiligheten/bygget på en rask og rolig måte og evakuer til møteplass.

Har leiligheten gassanlegg – forsøk å stenge gassventilen før du evakuerer til møteplass.

Heis skal ikke brukes under evakuering.

Er du i garasjeanlegget når brannalarmen går, vurder om du kan slukke brann ved egeninnsats. Hvis ikke så må du evakuere til møteplass.

Prøv å legge merke til hvor mange biler det er i garasjen. Dette kan videreformidles til brannvesenet når de kommer.

Hvis det brenner:

Har sprinkleranlegget "løst ut" i leiligheten er varmeutviklingen såpass høy at du må forlate leiligheten umiddelbart. (Husk at temperatur i leilighet ikke bør overstige 38 grader)

Ved brann i egen leilighet må du vurdere om du kan slukke brann ved egeninnsats. Hvis ikke så må du varsle naboer før du evakuerer til møteplass. Ved brann i naboileilighet må du vurdere om du kan bidra med hjelp.

Ved brann utenfor egen leilighet, bli i leiligheten til brannvesenet kommer. Lukk dører og vinduer, og steng av ventilasjonsanlegg. Vurder muligheten for å forlate leiligheten via veranda.

Etter evakuering:

Bli på møteplassen og vent til brannvesenet kommer. Avvent nærmere ordre fra brannvesenet hvorvidt det er trygt å gå tilbake til egen leilighet.

Lagring av gass og andre brennbare stoffer:

Tette (små) gassbeholdere for turbruk tillates lagret i bod i parkeringsanlegget. Større beholdere av typen som kan koples til leilighetenes gassanlegg eller ekstern gassgrill skal ikke lagres i parkeringsanlegget.

Det er ikke tillatt å lagre store mengder(mer enn 2 liter) av annen brennbar væske i bodene.

Lading av el-biler, el-sykler og andre el-artikler:

Lading av el-biler skal kun skje ved bruk av etablerte kontaktpunkter/ladestasjoner i garasjen. Lading av andre el-artikler skal foregå med original lader på et sted der eier/bruker har kontroll på ladeprosessen.

